

# Инструкция по монтажу и эксплуатации дверного запорного устройства (врезного механизма)

## Комплект поставки:

1. Корпус механизма – 1 шт.
2. Ответная планка – 1 шт.
3. Шурупы – в зависимости от типа механизма

**Назначение:** дверные запорные механизмы предназначены для установки в межкомнатные двери с целью их запираения.

## Инструкция по монтажу:

1. Механизмы являются универсальными и подходят для дверей как правого, так и левого открывания.
2. Производитель рекомендует доверить работу по монтажу врезного механизма профессионалам.
3. Перед установкой убедитесь, что язычок механизма (при его наличии) расположен скосом в нужную сторону, переверните его, если это необходимо (разные врезные механизмы могут иметь различную схему переворота язычка).
4. Определите место установки механизма на дверном полотне (90-110см от поверхности пола) и нанесите соответствующую разметку под сам механизм и дверную ручку и, при необходимости, завертку или цилиндрический механизм.
5. При помощи фрезерного инструмента с параллельным упором или по шаблону отфрезеруйте посадочные места под корпус механизма и его лицевую планку, после чего удалите неотфрезерованные углы при помощи угловой стамески (если лицевая планка имеет прямоугольную форму). Вместо фрезерного инструмента в домашних условиях можно использовать дрель с перьевыми сверлами и плоскую стамеску, соблюдая при этом особую осторожность, чтобы исключить повреждение декоративного покрытия дверной коробки и полотна, а также соблюсти равномерную глубину выреза.
6. Просверлите отверстия под дверную ручку и, при необходимости, завертку или цилиндрический механизм.
7. Установите корпус механизма в подготовленное отверстие и закрепите его шурупами через отверстия в лицевой планке.
8. Установите и закрепите дверную ручку и, при необходимости, завертку или цилиндрический механизм.
9. На дверной коробке отметьте место монтажа ответной планки, вырежете отверстие, вставьте и закрепите ответную планку.
10. Убедитесь в штатной работе механизма.

## Инструкция по уходу:

Врезные механизмы следует хранить в сухом помещении, транспортировку производить в упаковке производителя.

Уход за лицевыми планками механизмов следует производить влажной мягкой тканью, для очистки запрещено использовать абразивные вещества, агрессивные растворы и любые моющие средства.

На протяжении всего срока службы дверные механизмы не нуждаются в дополнительной смазке или регулировке.

Запрещается разбирать корпус дверного механизма.

**Условия гарантии:**

Производитель гарантирует безупречную работу дверных механизмов на протяжении всего гарантийного срока, при условии соблюдения правил монтажа и ухода за изделием.

Гарантийный срок указан на упаковке товара.

Гарантия не распространяется на изделия, установленные с нарушением правил монтажа, а также на любые механические повреждения декоративного покрытия, произошедшие в процессе эксплуатации изделия.

Для замены изделия по гарантии или возврата денежных средств покупателю необходимо обратиться в место покупки товара, предъявив кассовый чек.

Гарантия не покрывает никакие дополнительные расходы и убытки покупателя или иных лиц, связанные с монтажом или эксплуатацией изделия ненадлежащего качества.

Срок годности не ограничен.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Наименование изготовителя и его адрес указаны на упаковке.